Fahrzeugumrüstung für mobilitätseingeschränkte Personen

handicap mobil

Einbauanleitung

Fußgas links stehend

für: **Universell**

Das Fußgas links ermöglicht es, das rechte Gaspedal mit dem linken Fuß zu bedienen.

Der Einbau soll stets so erfolgen, dass das Fahrzeug auch ohne Benutzung des Gerätes durch einen Nichtbehinderten gefahren werden kann.

1. Fußgas links so auf dem Fahrzeugboden positionieren, dass der rechte Schenkel mit der Rolle mittig am Fußgaspedal des Wagens anliegt und der linke Schenkel etwa im gleichen Abstand und in gleicher Höhe zum Bremspedal steht wie das Original. In der Vollgasstellung darf die Rolle nicht von der Gaspedalplatte rollen.

2. Am rechten Schenkel besteht die Möglichkeit die Laufrolle über das Teleskopgestänge frei zu verstellen, sowie ihn bedingt abzuwinkeln.

3. Der linke Schenkel ist auf der Welle frei verstellbar und kann ebenfalls noch seitlich abgewinkelt werden.

4. Gaspedalabdeckung anhalten, sicherstellen das ausreichend Platz zwischen dem Anschlag zum Bremspedal und zur Tunnelverkleidung verbleibt um eventuell etwas breiteres Schuhwerk abzustellen.

5. Nach der Voreinstellung überprüfen, ob die Grundplatte in dieser Position zu befestigen ist. Gegebenenfalls kann die Grundplatte um 180° gewendet werden. Eventuell ist etwas Material zum ausgleichen von Bodenunebenheiten unter den Teppichboden zu legen.
(Wasserfeste Siebdruckplatte etc…)

6. Grundplatte ausrichten, Bohrungen markieren, vorstechen und mit ∅6,5 durch den Fahrzeugboden Bohren.

Vorsicht beim Bohren auf Leitungen und Kabel achten!!

7. Grundplatte mit den mitgelieferten Schrauben auf dem Teppichboden verschrauben, eventuell Ausgleichsmaterial unterlegen.

8. Fußgas links mit Strengriffschraube auf Grundplatte befestigen und Voreinstellungen überprüfen.

9. Nach dem ausrichten des linken Fußgasschenkels Welle ablängen. Fußgasschenkel fest verschrauben. Darauf achten das Vollgasstellung erreicht wird.

10. Die etwas längeren Gewindestifte in den Stellringen bieten die Möglichkeit als Anschlag am Lagerbock. Einer wird auf Vollgasposition ausgerichtet, der andere auf Neutralposition.

11. Gaspedalabdeckung ausrichten, Welle eventuell kürzen, alle Schrauben festziehen. Danach Stütze so ausrichten, das sie bei verstärktem Druck auf die Gaspedalabdeckung ein durchtreten verhindert. Eventuell ablängen.

12. Alle Verschraubungen nochmals auf korrekten Sitz überprüfen.

Einbauanleitung

Fußgas links stehend

13. Für Nichtbehinderte wird die Flügelschraube gelöst und das Fußgas links nach oben aus den Aufnahmebolzen gehoben.

Nach abgeschlossener Montage ist eine Funktionsprüfung vorzunehmen, die den ordnungsgemäßen Einbau bestätigt.

Einwandfreie Funktion des Gerätes wird nur bei genauer Beachtung der Einbauanleitung garantiert.

Sollten Änderungen gegenüber der gültigen Einbauanleitung erforderlich sein, werden die Kosten nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Werk übernommen.

Beispielbilder: