



handicapmobil.de

Multima®PRO

Das Handbediengerät für mehr Komfort und Sicherheit

Das Multima®PRO Handbediengerät ist eine Fahrhilfe, um ein Fahrzeug sicher und bequem mit der Hand im Straßenverkehr bewegen zu können. Durch Ziehen des Bedienhebels wird beschleunigt, durch Drücken nach vorne gebremst. Ein leichter Druck auf den Feststellknopf legt die Bremsfeststellung ein, z. B. für den Ampelstopp, ein weiterer leichter Druck nach vorne löst die Sperre wieder.

Unter der Verkleidung in modernem, attraktivem Design befindet sich die Mechanik, die vollständig aus Edelstahl gefertigt ist. So wird eine verschleißarme und lange Lebensdauer ermöglicht.

Das Multima®PRO Handbediengerät kann auf Wunsch auch problemlos von einem Umrüstdetrieb in Ihrer Nähe eingebaut werden – eine Vielzahl von spezifischen Montagesätzen ist vorhanden.

Alle Vorteile für Sie auf einen Blick:

- Extrem schmale Konstruktion, daher optimaler Freiraum im Fußraum
- Minimale Baubreite und -tiefe, dadurch optimale Sitzverstellung nach vorne und in der Höhe möglich
- Individuelle Positionsanpassung des Handbediengerätes, inkl. Höhe und Neigung
- Sehr leichte mechanische Gas- und Bremsbedienung
- Kann auf Wunsch mit dem MFD TOUCH (Sonderausstattung) direkt auf dem Gerät kombiniert werden



Beim Multima®PRO mit Adaption für den MFD wird die Bremsfeststellung durch Hochziehen des Ringes unterhalb des MFD-Bedienteils aktiviert. Gelöst wird die Feststellung durch sanftes nach vorne Drücken des Multima® PRO.

Einbau nur für Automatik-Fahrzeuge geeignet.

handicap mobil GmbH

Am Schäferbrunnen 11 | 55268 Nieder-Olm

Telefon: 0 61 36 / 9 22 64 88

eMail: info@handicapmobil.de



Multima®EVO II

Das neue Dreh- Drück- Handbediengerät

Das Multima®EVO II ist eine Kfz-Handbedienung, um ein Fahrzeug sicher und bequem mit der Hand im Straßenverkehr bewegen zu können. Die Beschleunigung sowie das Bremsen werden mit der rechten Hand kontrolliert.

Durch »Drehen« des Bedienhebels wird beschleunigt, durch »Drücken« nach vorne gebremst. Ein leichter Druck des Hebels gegen den Uhrzeigersinn legt die Bremsfeststellung ein, z. B. für den Ampelstopp, ein leichter Druck mit dem System nach vorne löst die Sperre. Über das optional im Griff integrierte Tastenfeld können die Sekundärfunktionen wie Blinker, Scheibenwischer, Licht und Hupe bequem gesteuert werden (Sonderausstattung).

Alle Vorteile für Sie auf einen Blick:

- Ergonomische Bewegungsabläufe
- Sehr leichte Brems-Bedienung durch optimierte Kraftübertragung
- Extrem schmale Konstruktion, daher optimaler Freiraum im Fußraum
- Minimale Baubreite und -tiefe, dadurch optimale Sitzverstellung nach vorne und in der Höhe möglich
- Individuelle Positionsanpassung inkl. Höhe und Neigung des Handbediengerätes
- Kann auf Wunsch mit dem Tastenfeld für die Sekundärfunktionen kombiniert werden

Einbau nur für Automatik-Fahrzeuge geeignet.

